

# FERCAM<sup>®</sup>

## F21

*Fertilizadora  
incorporadora.*



*Fertilización simple  
o doble.*



**F21****Cuerpo de fertilización****Potenciá  
tu siembra****Tabla de combinaciones**

	VERSIÓN	ANCHO DE TRABAJO MTS.	CAPACIDAD LITROS TOLVA STANDARD *	CAPACIDAD LITROS TOLVA DOBLE *
35 cm	19 HILERAS A 35 CM	6,65	1929	3857
	21 HILERAS A 35 CM	7,35	2132	4263
	23 HILERAS A 35 CM	8,1	2335	4669
	25 HILERAS A 35 CM	8,8	2538	5075
52 cm	13 HILERAS A 52 CM	6,8	1960	3921
	15 HILERAS A 52 CM	7,8	2262	4524
	16 HILERAS A 52 CM	8,3	2413	4826
	17 HILERAS A 52 CM	8,8	2564	5127
	19 HILERAS A 52 CM - 2 MODULOS	9,9	2865	5730
	21 HILERAS A 52 CM - 2 MODULOS	10,9	3167	6334
70 cm	11 HILERAS A 70 CM	7,7	2233	4466
	15 HILERAS A 70 CM - 2 MODULOS	10,5	3045	6090
76 cm	11 HILERAS A 76 CM	8,4	2424	4849
	12 HILERAS A 76 CM	9,1	2645	5290

NOTA: La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.  
(\*) Los valores son aproximados.



F21



TOLVA Standard



TOLVA Doble



**Asegurá  
el mejor  
rendimiento**

**Accesorios**



Monitor



Motor hidráulico  
para fertilización  
variable

**Fertilizadora  
Incorporadora**

Fertilización simple  
o doble.

**FERCAM<sup>®</sup>  
F21**



**FERCAM<sup>®</sup>**  
**F21**

***Sembramos resultados***

VILLA DEL PARQUE 3450 (S2005HLJ) ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA  
TEL.: (+54 0341) 4555556 / 4555526 Whatsapp 3413402047  
fercam@fercam.com.ar - repuestos@fercam.com.ar  
www.fercam.com.ar

***www.fercam.com.ar***

